

【漏水箇所仕上工事】



(外部)モルタル下地



タイル張り・目地入



完了



(内部)モルタル下地



ハテ下地



塗装後



塗装前



塗装後

【304避難ハッチ交換】



交換前



交換後



以上